

SOBR-GSM 2010 пейджер



Основные функции SOBR-GSM 2010:

- Функция охраны. Вход системы подключается к выходу сирены имеющейся на автомобиле сигнализации. В случае срабатывания автомобильной сигнализации, система SOBR-GSM 2010 звонит владельцу и сообщает: «Сработала автомобильная сигнализация».
- Функция сервиса. Выход системы можно подключить к предпусковому подогревателю двигателя, или к устройству автоматического запуска двигателя. Система не только позволит управлять этими устройствами с помощью телефона, но и сообщит о пуске подогревателя или двигателя с помощью звонка и голосового сообщения или SMS. А также и об окончании работы.
- Безопасность владельца. Позвонив системе или отправив SMS, можно заблокировать двигатель автомобиля с помощью любого телефона. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана отдельная команда «Разблокировать двигатель».

Дополнительные функции SOBR-GSM 2010:

- Два основных номера телефона – при звонке с первого или второго номера телефона, занесенных в память системы, не требуется вводить PIN-код.
- SMS-таймер прогрева двигателя. Отправьте системе SMS, и в течение суток система будет подавать устройству автоматического запуска двигателя команду запуска через установленный в SMS интервал времени.
- Прослушивание по телефону информации о состоянии системы и автомобиля. Позвоните со своего телефона системе, и она сообщит температуру в салоне, напряжение в бортовой сети автомобиля, уровень сигнала связи, состояние зажигания, автоматического запуска или предпускового подогревателя.
- Голосовые подсказки. Управлять системой SOBR-GSM с помощью телефона – легко и просто. Сеанс телефонной связи сопровождается подсказками. Система сообщает, что нужно делать и какие клавиши нажимать.
- Звонок о разряде аккумулятора автомобиля. Если напряжение аккумулятора автомобиля опустится до 11 вольт, система позвонит и сообщит: «Напряжение питания 11 Вольт».
- Контроль состояния лицевого счета системы. Во время соединения нажмите на телефоне клавиши 1, 0, 0 и «звездочка», и система пришлет Вам SMS с балансом.
- Автоматический контроль баланса – если баланс опустится ниже установленного порога, система пришлет SMS с балансом.
- Датчик температуры.
- Вход подключения микрофона. При наличии дополнительного микрофона, можно звонить системе и включать его.
- Вход для подключения GPS-приемника. К системе можно подключить приемник SOBR-GPS, в любой момент можно будет узнать, где находится автомобиль.
- Вход для подключения резервного аккумулятора. Систему можно укомплектовать источником резервного питания.
- Оповещение об отключении аккумулятора автомобиля. При наличии резервного аккумулятора, система позвонит и сообщит: «Отключение питания», если отключить аккумулятор автомобиля. При наличии GPS-приемника пришлет GPS-координаты.
- Программируемая команда «Разблокировать двигатель», PIN-код, служебный пароль, два дополнительных номера телефона.

- Программирование системы с помощью SMS.
- Оповещение о несанкционированной смене номера телефона.
- Оповещение о подборе PIN-кода.
- Программируемая длительность выхода на устройство автоматического запуска или времени работы предпускового подогревателя двигателя (можно не приобретать таймер для предпускового подогревателя).

Оповещение системы SOBR-GSM 2010 на телефон владельца:

- **«Сработала автомобильная сигнализация»** - в случае срабатывания сигнализации установленной на автомобиль.
- **«Отключение питания»** - если в режиме охраны отключить автомобильный аккумулятор.
- **«Введите PIN-код»** – при соединении с системой с неосновного телефона, или номер основного телефона невозможно определить.
- **«Подбор PIN-кода»** - если три раза дозвониться системе с неосновного телефона и попытаться ввести неверный код.
- **«Напряжение питания одиннадцать Вольт»** - (указывается измеренное реальное значение) если напряжение автомобильного аккумулятора опустится ниже 11 Вольт, независимо от режима охраны.
- **«Команда выполнена»** – если введена команда по телефону, и система ее приняла.
- **«Нет такой команды»** – если ввести не существующую команду, или команда прошла с ошибкой.
- **«Введите номер команды, для подсказки нажмите решетку, для завершения сеанса нажмите звездочку»** – после окончания какого-либо голосового сообщения.
- **«Микрофон включен»** – по команде включить микрофон.
- **«Двигатель заблокирован»** – после ввода по телефону команды «Включить блокировку двигателя».
- **«Двигатель разблокирован»** – после ввода по телефону команды «Выключить блокировку двигателя».
- **«Дистанционный запуск двигателя включен»** – если ввести во время соединения команду запуска двигателя, и если начало работать устройство запуска двигателя.
- **«Дистанционный запуск двигателя выключен»** – если устройство запуска закончило работать.
- **«Исполнительное устройство включено»** – если включился предпусковой подогреватель двигателя или другое исполнительное устройство.
- **«Исполнительное устройство выключено»** – когда подогреватель или другое исполнительное устройство закончат работать.
- **«Включено зажигание»** - если включить зажигание (по умолчанию доставка сообщения отключена).
- **«Выключено зажигание»** - если выключить зажигание (по умолчанию доставка сообщения отключена).

Команды управления SOBR-GSM 2010, передаваемые по телефону:

- 666* - Включить блокировку двигателя (звонок или SMS).
- 999* - Выключить блокировку двигателя, заводская установка, возможность и рекомендация изменить (звонок или SMS).
- 09* - Получить информацию о состоянии (при звонке с неосновного телефона: при звонке с мобильного телефона владельца не требуется вводить 09 - система сразу начинает выдавать информацию).
- 007* - Включить микрофон (во время звонка; клавиша 2 – увеличить чувствительность микрофона, 8 - уменьшить).
- 123* - Включить или выключить дистанционный запуск двигателя или предпусковой подогреватель (звонок или SMS).
- 789* - Выключить предпусковой подогреватель (звонок или SMS).
- # - Режим подсказки (во время звонка).
- 100* - Состояние лицевого счета (звонок или SMS).
- 300* - Получить интернет – ссылку местонахождения автомобиля на телефон (при наличии устройства SOBR-GPS 01, 02).
- 500* - Получить GPS-координаты местонахождения автомобиля (при наличии устройства SOBR-GPS 01, 02).

Система SOBR-GSM 2010 удачно дополнит имеющуюся автомобильную сигнализацию и предпусковой подогреватель двигателя. А если автомобиль отнимают силой – не стоит рисковать жизнью.

Двигатель автомобиля можно заблокировать с помощью любого телефона.