

GPS-приемники SOBR-GPS 02



Функции, предоставляемые системами SOBR-GSM при наличии SOBR-GPS 01 и 02:

Отправка SMS с GPS-координатой местонахождения автомобиля по команде «500». Скачать программу для ввода координат можно здесь.....Раздел инструкции/SOBR-GPS 01/Программа для поиска места...

Отправка SMS с интернет-ссылкой местонахождения автомобиля по команде «300». Если телефон подключен к Интернету, на экран загружается фрагмент карты и адрес.

Получить координаты или ссылку можно на любой телефон, при условии, что Вам известен PIN-код.

Отправка координат из памяти, в случае отсутствия сигналов спутников во время поступления команды. В SMS указано – «Координаты из памяти».

Отправка дополнительной SMS со «свежими» координатами, как только появится сигнал спутников, в случае отправки координат из памяти.

Отправка SMS с GPS-координатами местонахождения автомобиля в ответ на команду «Включить блокировку двигателя».

Отправка GPS-координат движущегося автомобиля через заданный интервал времени.

Отправка SMS с GPS-координатами местонахождения автомобиля автоматически, если отключить аккумулятор автомобиля, независимо от состояния охраны («установка в отстойник»).

Приемники GPS-координат SOBR-GPS 01 и 02 позволяют с высокой точностью определять место расположения автомобиля. Погрешность составляет не более 5 метров и в большей степени зависит от точности карты.